

# GREENE-BOARD™

## PANELES MULTIUSO

by  
**TRUBLACK®**  
IMPORT & EXPORT

# Manual de Instalación

## ● Herramientas

- **Cuchillo** con filo de carburo de Tungsteno para cortar planchas de fibrocemento o cuchillo utilitario estándar.
- **Escuadra** de Aluminio o regla T.
- **Pistola eléctrica** coloca tornillo, con variación de velocidad y guía de ajuste de profundidad o taladro.



## ● Fácil de cortar

Coloque la regla en la placa y **marque** usando el cuchillo cortador de plancha.



**Sujete** firmemente la pieza más grande y **haga presión** sobre el trozo más pequeño hasta que se rompa.

Para obtener los mejores resultados, **marcar ambos lados** con el cuchillo cortador antes de romperse las dos piezas.



## ● Instalación

- Use una **barrera de vapor** para aplicaciones que estarán sometidas a vapor de agua y altas temperaturas.
- Cuando se utiliza **Green E-Board™** como placa base de piso se recomienda usar **pegamento elástico o cemento látex** para adherir la **Green E-Board™** y evitar que se noten las cabezas de los tornillos o clavos.
- La estructura de soporte que puede ser **metálica o de madera** e instalada en **pared** como **cielo** debe tener una separación de 40 cm. en el entramado. **No** necesita cadenas.
- Cuando se instale como cielo falso en estructura metálica colgante, ésta debe modularse como **máximo** de 50x50 cm. en espesores de 6mm.



### Fijación con Tornillos 1.220 mm. y 1.200 mm.

